

Pertinger-ÖkoAlpin90-Holzofen/Anleitung



Der Kamin muss ziehen, sonst tritt der Rauch überall aus, wenn der Ofen angefeuert wird. Deshalb und um die Öfen nicht kaputt zu machen, bitte langsam anfeuern.

Beim Eintreffen in der Hütte, kann der Zug im Kamin erzeugt werden, wenn zuerst der Boiler im WC angefeuert wird. Zeitungspapier und wenig Holz. **Dies jedoch nur im Sommer, da im Winter bei der Ankunft ja kein Wasser im Boiler ist.**

Anfeuern

- Asche eventuell entleeren
- Primär- und Sekundärluftregler (1 & 2), sowie Anheizklappe (3) ganz öffnen.
- mit wenig Holz anfeuern, Flammen sollen lebhaft brennen.

Nachlegen

- nach ca. 10-15 Minuten Holz nachlegen und Anheizklappe (3) schliessen
- Füllhöhe bei Seitenrillen beachten
- Primärluftregler (1) schliessen oder leicht offen lassen
- max. Temperatur nicht überschreiten, d.h. ca. alle 30 Minuten wenig Holz nötig
- Sekundärluftklappe (2) in Mitte

Wärme halten

- wenn kein Holz nachgelegt wird → Primär- & Sekundärluftregler (1&2) ganz schliessen